


amarobaby
FOR BABY WITH LOVE



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДВУХКОЛЁСНЫЙ БЕГОВЕЛ

TWIST

Важно! Прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании.
Спасибо, что выбрали двухколесный беговел AMAROBABY.
Он принесет не только удовольствие от катания, но и научит
держаться равновесие и тренировать координацию.

Описание:

Игрушка на колесах для катания детей, несущая на себе массу тела ребенка. Беговел разработан для детей дошкольного возраста и

предназначен для езды по дорогам с покрытием в разрешенных для детских игр местах.

Предназначено для детей старше 3 лет.

Предназначен для езды на открытом воздухе.

Торможение осуществляется ногами, у беговела нет тормозной системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр колес: 30 см (12")





Высота сиденья регулируется по высоте: 34-41 см.

Максимальный вес ребенка: 35 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Не предназначено для детей до 3х лет.
- Не предназначено для использования при нагрузке более 35 кг.
- Не предназначено для экстремального катания.
- Не предназначено для катания на неровных поверхностях.
- Не предназначено для катания по песку и лужам, избегайте попадания воды.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Во избежание травм от падения и столкновений во время катания надевайте защитные аксессуары (шлем, перчатки, наколенники, налокотники).
- Беговел должен собираться и разбираться взрослыми.
- Проверяйте перед каждым использованием и не используйте в случаях обнаружения признаков повреждения или неисправности!
- Проверяйте перед каждым использованием крепление всех элементов.
- Резьбовые соединения и штоки должны быть надежно затянуты.
- Беговел предназначен для катания только одного ребенка.
- Запрещается катание в опасных местах: на пешеходных улицах, проезжей части, на крутых склонах, в пляжных зонах, вблизи от водоемов (бассейнов, озер и т.д.).
- Храните в недоступном для детей месте, не выбрасывайте упаковку, она содержит важные сведения.
- Не допускайте, чтобы ребенок катался на беговеле на слишком высокой скорости.
- Беговел не должен использоваться вблизи лестниц, склонов, на местности с сильным уклоном. Если на маршруте катания есть какие-либо ступени или лестницы, они должны быть отгорожены таким образом, чтобы дети не могли ездить по ним.
- Не позволяйте вашему ребенку использовать беговел в сумерках, в темное время суток или при плохой видимости.
- Беговел не предназначен для исполнения трюков и опасных маневров.
- Площадки для скейтборда (скейт/ВМХ парки) не пригодны для езды на беговеле.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию беговела.
- Беговел нельзя использовать на дорогах общего пользования и в общественных местах, специально не предназначенных для игр детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1) Основной корпус
- 2) Руль
- 3) Седло


- 4) Z-образный ключ
- 5) Руководство пользователя




Конструкция беговела:

1. Руль
2. Крышка руля
3. Передняя вилка
4. Соединительная трубка
5. Переднее колесо
6. Седло
7. Стойка сиденья
8. Фиксатор сиденья
9. Заднее колесо
10. Задняя вилка
11. Кнопка для складывания


ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:



1 Нажмите и удерживайте кнопку закрытия А и разверните раму беговела в указанном направлении до тех пор, пока не услышите звук «щелчок».




2 С помощью прилагаемого шестигранного ключа открутите винты на стойке передней вилки. Снимите защитную втулку со стойки передней вилки.




3 Поместите руль в U-образный паз в верхней части стойки передней вилки и закрепите его, вставив и затянув винт с помощью ключа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



4 Отрегулируйте седло беговела в соответствии с предпочтениями вашего ребенка с помощью быстросъемного замка. Просто ослабьте рычаг, отрегулируйте седло на нужную высоту и надежно зафиксируйте его на месте, прежде чем проверять его устойчивость.



5 Чтобы сложить раму велосипеда, нажмите и Удерживайте кнопку складывания до разблокировки рамы. Сложите раму по направлению вниз, от руля беговела. В итоге должен получиться компактный механизм, как на фото выше. Что бы разложить беговел, зажмите кнопку до упора и раздвиньте раму обратно до щелчка. Убедитесь, что рама разложена и зафиксирована, прежде чем сажать ребенка.



ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА СЕДЛА ПО ВЫСОТЕ ПОЗВОЛИТ РЕБЕНКУ, СИДЯЩЕМУ НА БЕГОВЕЛЕ, ПОСТАВИТЬ ОБЕ СТОПЫ НА ЗЕМЛЮ, ПРИ ЭТОМ ЕГО КОЛЕНИ БУДУТ СЛЕГКА СОГНУТЫ. НАСТРОЙТЕ ВЫСОТУ ПОВТОРНО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОЛЁС.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки всех элементов используйте влажную мягкую ткань или губку с мягким моющим средством.
- Запрещается использовать любые абразивные материалы.
- Не используйте агрессивные, спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели.
- Всегда оставляйте изделие полностью сухим после чистки.
- Храните изделие в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влаги и высоких температурных перепадов.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом товара, обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён.
- Защищайте беговел от попадания влаги и избегайте длительного хранения во влажных помещениях (например, в гараже).
- Храните беговел в сухом, теплом, хорошо проветриваемом помещении.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:

Артикул изделия:

МОДЕЛЬ: **Twist**

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

Срок службы: 2 года с момента начала эксплуатации.

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.

• В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

• В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1) Косметические повреждения или повреждения, вызванные естественным износом, или повреждения вызванные несчастным случаем или падением, или несоблюдением правил и условий ухода и эксплуатации.

2) Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением и транспортировкой.

3) Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.

4) Термические или химические повреждения устройства.

5) Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие или его аксессуары.

6) Обесцвечивание элементов, вызванное длительным воздействием солнечного света.

Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности входящие в комплектность товара, если их замена с разборкой изделия:

• Элементы, подверженные естественному износу: шины (включая внутренние баллоны), ручки руля, колесные обода, подшипники, седло.

• Шайбы, гайки, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

• Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

• На периодическое техническое обслуживание беговела.

• На ремонт и замену деталей, связанных с естественным износом (смазка, износ покрышек и камер, тормозных колодок, шарниров подвески и т. д.)

• На радиальное и торцевое биение колёс (восьмёрка), возникшее в процессе эксплуатации.

• На механическое повреждение любых деталей в результате падения или аварии.


• На повреждения, связанные с проколами, порезами, разрывами камер и велошин.

• На работы по замене запасных частей и комплектующих, произведенных по желанию покупателя и не вызванных недостатками беговела.

• На повреждения или коррозии, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая сколы и царапины от камней, воздействие соли, града и т. д.

Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.

В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.



Приятного и безопасного
катания!

FOR BABY WITH LOVE

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием удалите все пластиковые
упаковочные элементы, храните их в недоступном
для детей месте!

Поставщик и уполномоченная организация
по претензиям к изготовителю по качеству продукции
от потребителей: ООО «Гранд Торг»,
142715, Московская область, Ленинский район,
г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.
Тел.: +7 495 150 5551



www.amarobaby.ru