amarobaby

ПОЛУЧИТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ГАРАНТИЮ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТОЛОКАР
CASPER

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации
и сохраняйте ее для дальнейшего использования!

Дорогой покупатель!

Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем Вам приятного использования. Наши продукты разработаны с заботой о комфорте и безопасности Вашего ребёнка. Для безопасного использования продукта внимательно следуйте инструкции.

Катание на толокаре положительно сказывается на физическом развитии малыша. Способствует развитию мышц ног и спины, улучшает работу вестибулярного аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Предназначено для детей от 1 года до 3 лет.
- Максимальная нагрузка 25 кг.
- Изделие предназначено только для одного ребёнка.
- Сборка и подготовка изделия к эксплуатации должна выполняться взрослыми.
- Проверяйте изделие на наличие признаков повреждений перед каждым использованием.
- В случае обнаружения недостатков прекратить использование!
- Запрещается эксплуатация в опасных местах: на пешеходных улицах, на проезжей части, на крутых склонах, вблизи огня, водоёмов и лестниц.
- Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию изделия.
- Запрещено использовать вблизи электроприборов и источников тока.
- Подберите удобную одежду. Она не должна стеснять движения, цепляться за руль или колёса.
- Не предназначено для езды по песку, неровностям, лужам.
- Избегайте попадания воды на батарейный отсек!
- Перед использованием удалите все пластиковые упаковочные элементы, храните их в недоступном для детей месте.
- Изображения в инструкции могут отличаться от оригинала.

Импортёр совместно с изготовителем имеет право вносить изменения в конструкцию изделия с целью совершенствования продукта и повышения качества.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для очистки всех элементов используйте сухую, мягкую ткань или губку с мягким моющим раствором.
- Избегайте попадания влаги на световую панель и батарейный отсек – они не герметичны!
- Запрещается использовать любые абразивные средства!
- Не используйте спиртосодержащие моющие средства, растворители, отбеливатели.
- Храните в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и резким температурным перепадам.
- При обнаружении неисправности и по вопросам, связанным с использованием или ремонтом изделия, обращайтесь к фирме-продавцу.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ



1 - руль

2 - грипсы

3 - рама

4 - сиденье

5 - передние колёса

6 - задние колёса

7 - световая панель

8 - кнопка включения/выключения подсветки, отсек для батареек.

9 - корзина

Материалы: полипропилен, металл.

КОМПЛЕКТАЦИЯ







1 - рама

2 - руль

3 - корзина

СБОРКА

1. Установите раму на корзину соединив отверстие рамы с отверстием корзины.



2. Вставьте руль в отверстия в раме и корзине.





3. Вставьте винт в нижнюю часть корзины с одной стороны и затяните гайкой с противоположной стороны. Убедитесь, что руль надежно зафиксирован.





ПОДСВЕТКА/ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

- Подсветка/звуковые эффекты работают от батареек. Потребуется 2xAA батарейки (в комплект не входят).
- Замену батареек должны производить только взрослые.
- Открутите крышку с помощью отвертки и снимите её с руля, вставьте батарейки. Убедитесь, что батарейки вставлены правильно в соответствии с обозначениями + и -. Закройте крышкой отсек для батареек, затяните винт. Убедитесь, что крышка надежно закрыта.
- Нажмите кнопку питания, расположенную на руле, чтобы включить/выключить подсветку со звуковыми эффектами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

amarobaby

ТИП ИЗДЕЛИЯ:
АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:
МОДЕЛЬ: Casper
ДАТА ПРОДАЖИ:
ПРОДАВЕЦ:

ПОДПИСЬ:	ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.
Срок гарантии: 6 месяцев.
Срок службы изделия: 6 месяцев.
Гарантийный период исчисляется с момента первичного приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.
В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно инструкции.
• В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
• В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
Гарантийные обязательства не распространяются на:
1) Косметические повреждения, вызванные естественным износом, или повреждения, вызванные несчастным случаем, падением или несоблюдением правил и условий ухода и эксплуатации.
2) Повреждения, связанные с неправильным использованием или небрежностью, неправильным хранением и транспортировкой.
3) Повреждения, вызванные попытками самостоятельного ремонта или ремонта неуполномоченными лицами.
4) Термические или химические повреждения устройства.
5) Повреждения, вызванные попытками открыть или разобрать изделие или его аксессуары.
6) Обесцвечивание элементов, вызванное длительным воздействием солнечного света.
Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:
• Элементы, подверженные естественному износу: ручки руля, колеса, седло.
• Шайбы, гайки, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
• Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.
• На периодическое техническое обслуживание изделия.
• На механическое повреждение любых деталей в результате падения или аварии.
• На работы по замене запасных частей и комплектующих, произведенных по желанию покупателя и не вызванных недостатками изделия.
• На повреждения или коррозии, возникшие в результате воздействия каких-либо внешних факторов, включая сколы и царапины от камней, воздействие соли, града и т. д.
Производитель гарантирует, что изделие передано в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации.
В случае необходимости замены или ремонта устройства по гарантийным обязательствам следует обратиться к продавцу.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйтесь на сайте
AMAROBABY.RU/GARANTY
и получите дополнительную
гарантию на свою покупку.

*Полные условия расширенной гарантии
смотрите на сайте amarobaby.ru/garanty

amarobaby

Поставщик и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю по качеству продукции от потребителей: ООО «Гранд Торг», 142715, Московская область, Ленинский район, г. Видное, деревня Апаринки, строение 1, офис 5.

Тел.: +7 495 150 55 51

www.amarobaby.ru